



EEPROM 烧写文件定义方法


- 1、在 keil 软件中建立工程，创建.asm 文件。
- 2、对于不同型号的 MCU，EEPROM 位长不一样，有 8bit、16bit。用户根据 MCU 的 EEPROM 位长设置合适的数。 (8bit: 用伪指令 db 去定义，16bit: 用伪指令 dw 去定义)，如下图。



- 3、编译生成.hex 文件。



4、打开烧录软件 EZPro100，配置芯片中烧写模式 EEPROM，再将.hex 文件导进去烧录。



5、下载程序后，烧录器烧录即可。