


# 匿名四轴显示工具使用说明

一、打开工具软件，首先设定链接的串口端口号和程序设定的波特率，然后点击打开“基本收码、高级收码、收码显示、波形显示”功能选项。




二、在高级收码栏目中设定号数据格式（均为 Uint16 数据格式），设定每个数据对应的数据帧和数据位



每个数据要单独对应设定



三、如此设定后，点击打开串口，在波形显示栏中可以显示出数据波形



从上图中可以清晰直观的分析出每个通道的数据变化和差值，以此参考和调试触摸效果。